



РЕЛЕ ЧАСУ «Брейн-Рінг»

РВ1-БР 6СК/4Р,1К-2И-ИП24-Щ

Інструкція по налаштуванню параметрів

Прилад РВ1-БР призначений для відліку часових інтервалів та управління виконавчими пристроями світлової та звукової сигналізації у системі «Брейн-Рінг».

Кнопка  (“Цикл”) приладу призначена, для входу в режим програмування приладу та для циклічного перегляду встановлених параметрів. Вхід до режиму програмування здійснюється натисканням та утриманням кнопки “Цикл” більш 5 с до появи на індикаторі В сповіщення **P55d** та наступним введенням паролю.

Зміну показань (значень) індикатора виконують за допомогою кнопок  та , причому корегується символ на тому знакомісті, сегменти якого блимають.

Натискання кнопки  призводить до циклічного змінення цифр від 0 до 9 на обраному знакомісті.

Натискання кнопки  забезпечує циклічний вибір знакомісць.

Програмування:

1) Вхід без паролю (утримувати кнопку  1-2 сек):

«**t_PL**» - час гри, с (від 10 до 999)

«**tPL1**» - час гри після фальшстарту чи першої не правильної відповіді, с (від 0 до 999)

«**tPL2**» - час гри після другої не правильної відповіді, с (від 0 до 999)

2) Пароль «**0001**» - Параметри роботи

«**uPdn** » - режим відліку часу (00-зворотний, 01-прямий)

«**t_on**» - час роботи звукової сигналізації при натисканні «Старт», с (від 0 до 999)

«**bLnC**» - миготіння лампи ведучого при відліку часу (00-ні, 01-так)

«**t_oF**» - час роботи звукової сигналізації після закінчення часу, (від 0 до 999)

«**t_ot**» - час роботи звукової сигналізації при натисканні кнопки відповіді команди, с (від 0 до 999)

«**LAnP**» - час, що світиться лампа команди при відповіді, с (від 0 до 999)

«**AC_1**» - активний рівень входу K1 (00-замкнуто, 01- розімкнуто)

«**AC_2**» - активний рівень входу K2 (00-замкнуто, 01- розімкнуто)

«**AC_3**» - активний рівень входу K3 (00-замкнуто, 01- розімкнуто)

«**AC_4**» - активний рівень входу «Фальшстарт» (00-замкнуто, 01-розімкнуто)

«**AC_5**» - активний рівень входу KB1 «Старт» (00-замкнуто, 01-розімкнуто)

«**AC_6**» - активний рівень входу KB2 «Скидання» (00-замкнуто, 01-розімкнуто)

«**drEb**» - час анти-брязкоту кнопки «Старт» ведучого, с (від 0 до 9)

3) Пароль «**0222**» - Тест входів

4) Пароль «**4307**» - Відновлення заводських налаштувань

Дата виготовлення _____ 20__ р.

(Особистий підпис або відтиск
особистого клейма
відповідального за приймання)

Дата продажу _____ 20__ р.

(Штамп організації, яка продала
ТП)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НВФ «РЕГМІК»

**15582, Україна,
Чернігівська область, Чернігівський район,
с.Рівнопілля, вулиця Сонячна, 2Б**

Тел.: **0 800 750 130**
+38 (0462) 61 48 63

web: <https://regmik.ua>
E-mail: office@regmik.ua