

Программно-доступные регистры БК4 4СК-RS485

Функциональный код операции	Адрес регистра	Наименование параметра	Диапазон изменения
03	0	Регистр идентификации изделия	0x5704
03/06	1	Номер прибора в сети	1 – 255
03/06	2	Скорость передачи данных	1 – 9
03/06	3	Длина посылки	0 – 1
03/06	4	Четность	0 – 2
03/06	5	Количество стоп-бит	0 – 1
03/06	6	Время ожидания посылки от ведущего, с	0...9999
Дискретный вход №1			
03	10, 200	Текущее состояние входа	0x00 – отключен 0x01 – включен
03/06	11	Тип входного сигнала	0x00 – отключен 0x01 – НО 0x02 – НЗ
03/06	12	Код вкл. состояния	0 – 655535
03/06	13	Код выкл. состояния	0 – 655535
Дискретный вход №2			
03	20, 201	Текущее состояние входа	0x00 – отключен 0x01 – включен
03/06	21	Тип входного сигнала	0x00 – отключен 0x01 – НО 0x02 – НЗ
03/06	22	Код вкл. состояния	0 – 655535
03/06	23	Код выкл. состояния	0 – 655535
Дискретный вход №3			
03	30, 202	Текущее состояние входа	0x00 – отключен 0x01 – включен
03/06	31	Тип входного сигнала	0x00 – отключен 0x01 – НО 0x02 – НЗ
03/06	32	Код вкл. состояния	0 – 655535
03/06	33	Код выкл. состояния	0 – 655535
Дискретный вход №4			
03	40, 203	Текущее состояние входа	0x00 – отключен 0x01 – включен
03/06	41	Тип входного сигнала	0x00 – отключен 0x01 – НО 0x02 – НЗ
03/06	42	Код вкл. состояния	0 – 655535
03/06	43	Код выкл. состояния	0 – 655535

Коды ошибок:

Код	Значение
0x7FF5	Регистр недоступен