

Программно-доступные регистры измерителя восьмиканального И8

Функциональный код операции	Адрес регистра	Наименование параметра	Диапазон изменения
03	0	Регистр идентификации изделия	0x5003
I канал			
03	1	Значение температуры	-99,9 – 999,9
03/06	2	Нижняя граница аварийной сигнализации	-99,9 – 999,9
03/06	3	Верхняя граница аварийной сигнализации	-99,9 – 999,9
03/06	4	Разрядность индикации	0 – 2
03/06	5	Тип датчика	0, 9–11
03/06	6	Смещение	-99,9 – 999,9
03/06	7	Наклон	0,001 – 9,999
03/06	8	Полоса цифрового фильтра	0,1 – 99,9
03/06	9	Время усреднения	0 - 9
Общие			
03/06	10	Номер прибора RS	0 – 255
03/06	11	Скорость передачи данных	1 – 9
03/06	12	Длина посылки	0 – 1
03/06	13	Четность	0 – 2
03/06	14	Количество стоп-бит	0 – 1
03/06	15	Период индикации	1 – 99
03/06	16	Тип индикации	0 – 4
	17		
03/06	18	Длительность выходного сигнала аварии	0-255
	19		
	20		
II канал			
03	21	Значение температуры	-99,9 – 999,9
03/06	22	Нижняя граница аварийной сигнализации	-99,9 – 999,9
03/06	23	Верхняя граница аварийной сигнализации	-99,9 – 999,9
03/06	24	Разрядность индикации	0 – 1
03/06	25	Тип датчика	0-9
03/06	26	Смещение	-99,9 – 99,9
03/06	27	Наклон	0,001 – 9,999
03/06	28	Полоса цифрового фильтра	0,1 – 999,9
03/06	29	Время усреднения	0 – 9
	30		
N канал (где N от 2 до 8)			
03	N1	Значение температуры	-99,9 – 999,9
03/06	N2	Нижняя граница аварийной сигнализации	-99,9 – 999,9
03/06	N3	Верхняя граница аварийной сигнализации	-99,9 – 999,9
03/06	N4	Разрядность индикации	0 – 1
03/06	N5	Тип датчика	0-9
03/06	N6	Смещение	-99,9 – 99,9
03/06	N7	Наклон	0,001 – 9,999
03/06	N8	Полоса цифрового фильтра	0,1 – 999,9
03/06	N9	Время усреднения	0 – 9

03/06	100	Тип аварийной сигнализации 1-го канала	0 – 3
03/06	101	Тип аварийной сигнализации 2-го канала	0 – 3
03/06	102	Тип аварийной сигнализации 3-го канала	0 – 3
03/06	103	Тип аварийной сигнализации 4-го канала	0 – 3
03/06	104	Тип аварийной сигнализации 5-го канала	0 – 3
03/06	105	Тип аварийной сигнализации 6-го канала	0 – 3
03/06	106	Тип аварийной сигнализации 7-го канала	0 – 3
03/06	107	Тип аварийной сигнализации 8-го канала	0 – 3
03/06	110	Код нижнего предела измерения 1 канала	-99,9 – 999,9
03/06	111	Код нижнего предела измерения 2 канала	-99,9 – 999,9
03/06	112	Код нижнего предела измерения 3 канала	-99,9 – 999,9
03/06	113	Код нижнего предела измерения 4 канала	-99,9 – 999,9
03/06	114	Код нижнего предела измерения 5 канала	-99,9 – 999,9
03/06	115	Код нижнего предела измерения 6 канала	-99,9 – 999,9
03/06	116	Код нижнего предела измерения 7 канала	-99,9 – 999,9
03/06	117	Код нижнего предела измерения 8 канала	-99,9 – 999,9
03/06	120	Код верхнего предела измерения 1 канала	-99,9 – 999,9
03/06	121	Код верхнего предела измерения 2 канала	-99,9 – 999,9
03/06	122	Код верхнего предела измерения 3 канала	-99,9 – 999,9
03/06	123	Код верхнего предела измерения 4 канала	-99,9 – 999,9
03/06	124	Код верхнего предела измерения 5 канала	-99,9 – 999,9
03/06	125	Код верхнего предела измерения 6 канала	-99,9 – 999,9
03/06	126	Код верхнего предела измерения 7 канала	-99,9 – 999,9
03/06	127	Код верхнего предела измерения 8 канала	-99,9 – 999,9
03/06	130	Режим работы вычислителя квадратного корня 1-го канала	0 – 1
03/06	131	Режим работы вычислителя квадратного корня 2-го канала	0 – 1
03/06	132	Режим работы вычислителя квадратного корня 3-го канала	0 – 1
03/06	133	Режим работы вычислителя квадратного корня 4-го канала	0 – 1
03/06	134	Режим работы вычислителя квадратного корня 5-го канала	0 – 1
03/06	135	Режим работы вычислителя квадратного корня 6-го канала	0 – 1
03/06	136	Режим работы вычислителя квадратного корня 7-го канала	0 – 1
03/06	137	Режим работы вычислителя квадратного корня 8-го канала	0 – 1
Дополнительные регистры			
03	200	Значение температуры 1-го канала	-99,9 – 999,9
03	201	Значение температуры 2-го канала	-99,9 – 999,9
03	202	Значение температуры 3-го канала	-99,9 – 999,9
03	203	Значение температуры 4-го канала	-99,9 – 999,9
03	204	Значение температуры 5-го канала	-99,9 – 999,9
03	205	Значение температуры 6-го канала	-99,9 – 999,9
03	206	Значение температуры 7-го канала	-99,9 – 999,9
03	207	Значение температуры 8-го канала	-99,9 – 999,9