

Программно-доступные регистры RV8 2СК/8Р-Д6

Код операции	Адрес регистра	Наименование параметра	Диапазон изменения
Идентификация			
03	0	Регистр идентификации изделия	0x4E09
Настройка RS-485			
03/06	1	Номер прибора в сети	1 – 255
03/06	2	Скорость передачи	1 - 1200 2 - 2400 3 - 4800 4 - 9600 5 - 19200 6 - 38400 7 - 57600 8 - 76800 9 - 115200
03/06	3	Кол-во бит данных	1– 7бит 2 – 8бит
03/06	4	Вид паритета	0– откл 1– чет 2– нечет
03/06	5	Количество стоп-бит	0– 1бит 1– 2бита
Общие параметры			
03/06	6	Режим отображения времени	0 – 1
03/06	7	Единицы отображения времени	0 – 3
03/06	8	Режимы работы прибора	0 – 2
03/06	9	Автостарт	0 – 1
03/06	10	Выключение после окончания	0 – 1
03/06	11	Количество циклов(режимы 0, 1)	0 – 99
03/06	12	Количество шагов(режимы 0, 1)	2 – 99
Параметры шагов программы			
03/06	20	Единицы задания времени шага №1	0 – 2
03/06	21	Единицы задания времени шага №2	0 – 2
.....			
03/06	99	Единицы задания времени шага №80	0 – 2
03/06	420	Функция выходов (битовая маска) шага №1	0 – 255
03/06	421	Функция выходов (битовая маска) шага №2	0 – 255
.....			
03/06	499	Функция выходов (битовая маска) шага №80	0 – 255
03/06	520	Время шага №1	00.00 – 99.59
03/06	521	Время шага №2	00.00 – 99.59
.....			
03/06	599	Время шага №99	00.00 – 99.59
Параметры управления			
03	200	Текущее значение таймера (мин.сек или час.мин)	00.00 – 99.59
03/06	201	Текущее состояние таймера	0– выкл 1– вкл
03/06	202	Текущее состояние входа «Пауза»	0– выкл 1– вкл

03	230	Отсчет конца шага	00.00 – 99.59
03/06	300-307	Сброс канала	1
03	800 - 807	Состояние выхода	0 – ВЫКЛ 1 – ВКЛ
03/06	1100 – 1107	Начальное состояние канала	0 – ВЫКЛ 1 – ВКЛ
03/06	1200–1207	Режим отображения времени	0 – 1
03/06	1300–1307	Единицы отображения времени	0 – 3
03/06	1400–1407	Количество циклов	0 – 99
03/06	1500–1507	Количество шагов	0 – 10
03/06	1600–1607	Состояние канала	0 – ВЫКЛ 1 – ВКЛ
03/06	6000–6709	Единицы задания времени	0 – 2
03/06	7000–7709	Время выключения(oFF)	0 – 9999
03/06	8000–8709	Время включения(on)	0 – 9999
		Для регистров 6x00-6x0п, 7x00-7x0п, 8x00-8x0п х – 0...7(номер канала), п – 0...9(номер шага)	